


Infrarotkabine ZEN Lounge 1 **rechts**

Montageanleitung
Assembly instructions
Montagehandleiding
Notice de montage
Istruzioni di montaggio

230 Volt




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

<u>A1</u> 3 x 16 12 x 	<u>A72</u> 2 x 
<u>A2</u> 3,5 x 30 1 x 	<u>A74</u> 10 x 35 4 x 
<u>A3</u> 3,5 x 35 4 x 	<u>A11</u> 6 x 25 4 x 
<u>A4</u> 4 x 60 17 x 	<u>A52</u> 4 x 60 4 x 
<u>A42</u> 3,5 x 25 10 x 	<u>A13</u> 8 x 30 16x 
<u>A5</u> 5 x 20 22 x 	<u>A14</u> 3 x 
<u>A6</u> 3,5 x 10 1 x 	<u>A15</u> 3 x 
<u>A7</u> 4 x 14 2 x 	<u>A16</u> 3 x 

b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

<u>A17</u> 14 x 	<u>A58</u> Ø10 3 x 
<u>A18</u> 14 x 	<u>A26</u> 40 x 40 x 13 4 x 
<u>A19</u> M8 2 x 	<u>A27</u> Ø 13 x 30 4 x 
<u>A21</u> M6 2 x 	<u>A28</u> 1 x 
<u>A22</u> Ø 12 10 x 	<u>A29</u> Ø 13 6 x 
<u>A23</u> 15 x 	<u>A30</u> 1 x 
<u>A24</u> 15 x 	<u>A33</u> 1 x 3m 
<u>A25</u> Ø 7 8 x 	<u>A67</u> 400 x 100 1 x 



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

<u>A73</u> Ø 10 x 20 4 x 	<u>A44</u> Torx 10 1 x 
<u>A71</u> 1 x 	<u>A45</u> Torx 20 1 x 
<u>A31</u> 2 x 	<u>A68</u> DM=60 1 x 
<u>A81</u> 10 x 30 8 x 	<u>A82</u> 1 x 


b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

BI09__BOR


A81 8x
A82 1x
+




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



Feder/spring

Rückseitenplatten mit
Feder verbinden.

*Connect back plates
with spring.*





BI09__SVR

A1 1x

A23 1x




A24 1x



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

Den Boden mit Hilfe einer Wasserwaage über die gekennzeichneten Stellfüße eben einrichten. Mit Inbus-Schlüssel auf der Oberseite des Bodens.

Even out the floor with the help of a level by adapting the screws indicated with an Allen key.




A29 6x


b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

A18 2x

BI09___MKR




Bedienteil
Steuerung/
control unit




Schutzfolie
abziehen.
*Remove
protective foil.*

b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




A13 2x
A17 2x




A67 1x


b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts






b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

1 x
Rückenstrahler
back heater




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




Temperaturfühler/ temperature sensor

- ① Einbau des Temperaturfühlers ist auf beiden Seiten möglich. Der Einbau des Temperaturfühlers für die linke Seite erfolgt auf Seite 31.
Installation of the temperature sensor is possible on both sides. The temperature sensor for the left side is installed on the side 31.




Temperaturfühler/ temperature sensor


A6 1x
A30 1x
+




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense[®] ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense[®] ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



A72 2x

A73 4x

A21 2x

+



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense[®] ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




A18 3x

BI04__S2


b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



A17 3x





BI04__S2




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts


1 x
Frontstrahler
front heater




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts





b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts





b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



A13 3x

BI09__RAR




A4 3x


+




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




i Bei 1-Personen-Kabinen nur eine Seite anschließen.
For 1-person cabins, connect only one side.


b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts




b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts



b-intense® ZEN Lounge 1 | rechts

